



## ПАСПОРТ ОВОЩЕСУШИЛКИ Tropik-Line OV-1 Techno.



Благодарим за приобретение овощесушилки Tropik-Line. Овощесушилка этой марки имеет прочный корпус и отличные характеристики по производительности нагретого воздуха. Этот аппарат безопасен в работе, надёжен и отвечает стандартам ГОСТ, принятым для такой техники.

Технические характеристики.	ОВ-1
Напряжение питания, В	~ 220В 50Гц
Электрическая мощность, Вт	680
Габаритные размеры, мм	477 x 503 x 553
Вес, кг	17,5
Уровень шума, дБ(А)	45

Овощесушилки в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и среднемесячной относительной влажности 80 % (при  $+20^{\circ}\text{C}$ ) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства. Овощесушилки должны храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и среднемесячной относительной влажности 65% (при  $+25^{\circ}\text{C}$ ) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, необходимо выдержать овощесушилку в помещении, где предполагается её эксплуатация, без включения в сеть, не менее 2-х часов.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных моделей. При выходе изделия из строя обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне.

Изделие имеет защиту от поражения электрическим током класса I.

Исполнение по степени защиты оболочки - IP20.

сайт [www.tropik-line.ru](http://www.tropik-line.ru) email: [sales@tropik-line.ru](mailto:sales@tropik-line.ru)

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Овощесушилка	1
Крышка	1
Решётка	8
Паспорт	1
Гарантийный талон	1
Упаковка	1

Штамп ОТК	

Производитель - 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 2. стр. 2  
Изделие соответствует требованиям нормативных документов:  
ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Срок гарантии 3 (три) года с даты продажи.

Условия гарантии прилагаются. Срок службы изделия 7 (семь) лет.

сайт [www.tropik-line.ru](http://www.tropik-line.ru) email: [sales@tropik-line.ru](mailto:sales@tropik-line.ru)

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОВОЩЕСУШИЛКИ

## 1. Общие указания

- 1.1** Перед вводом изделия в эксплуатацию ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
- 1.2** Овощесушилка «Тропик» предназначена для сушки грибов, овощей, фруктов и т. п.
- 1.3** Овощесушилка предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с температурой окружающего воздуха от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % (при температуре +25°С) в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15 150). Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP20.
- 1.4** Приобретая овощесушилку:
- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в отрывном талоне на гарантийный ремонт;
  - убедитесь в соответствии заводского номера на этикетке овощесушилки, в свидетельстве о приемке и отрывном талоне на гарантийный ремонт;
  - проверьте комплектность овощесушилки и отсутствие механических повреждений.
- 1.5** Не допускается эксплуатация овощесушилки в помещениях с повышенным содержанием в воздухе агрессивных веществ (кислот, щелочей), горючих, взрывоопасных смесей, пыли, волокнистых материалов и т. п.

## 2. Установка и подключение овощесушилки

**Внимание!** Перед подключением овощесушилки к электросети убедитесь, что сеть имеет контур заземления.

- Перед проведением любых работ по обслуживанию, овощесушилку необходимо обесточить.

- Розетка должна быть заземлена.

**2.1** Овощесушилка устанавливается на ножки. При установке необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха через решётки.

**Регулярно очищайте дно овощесушилки от остатков продуктов сушки.**

## 3. Эксплуатация овощесушилки

**3.1** Сушка грибов, овощей, фруктов и подобных продуктов происходит на 8 решётках. После загрузки решёток продуктами для сушки, вставьте вилку сетевого кабеля в розетку с заземляющим контактом. Длительность сушки зависит от свойств продуктов сушки и влажности окружающего воздуха.

**3.2** После окончания сушки, надо вынуть вилку сетевого кабеля из розетки.  
сайт [www.tropik-line.ru](http://www.tropik-line.ru) email: [sales@tropik-line.ru](mailto:sales@tropik-line.ru)

## 4. Требования безопасности

- 4.1.** При эксплуатации овощесушилки необходимо соблюдать общие правила безопасности при пользовании электроприборами.
- 4.2.** Овощесушилка относится по типу защиты от поражения электрическим током к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.
- 4.3.** Не устанавливайте овощесушилку в непосредственной близости от розеток электропитания.
- 4.4.** Кабель электропитания должен располагаться таким образом, чтобы он не подвергался механическому воздействию.
- 4.5.** Не устанавливайте овощесушилку в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), с повышенным содержанием в воздухе ядовитых, горючих и взрывоопасных веществ.
- 4.6.** Не устанавливайте овощесушилку в местах с ограниченным движением воздушного потока.
- 4.7.** Не накрывайте овощесушилку и не ставьте на неё посторонние предметы. Не загораживайте входную и выходную воздушные решетки.
- 4.8.** Не допускайте попадание воды внутрь овощесушилки. Если вода попала внутрь корпуса, то перед подключением к электросети, овощесушилку необходимо тщательно высушить.
- 4.9.** Не просовывайте внутрь овощесушилки посторонние предметы.
- 4.10.** Не оставляйте овощесушилку в рабочем состоянии без присмотра на длительное время (более 2 часов).
- 4.11.** В случае наличия видимых повреждений кабеля, корпуса, вилки, сильном шуме, овощесушилку необходимо отключить от сети и устранить неисправность.  
При замене необходимо использовать аналогичный кабель питания.
- 4.12.** Не допускайте детей к эксплуатации овощесушилки.
- 4.13.** Не пользуйтесь овощесушилкой в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.  
сайт [www.tropik-line.ru](http://www.tropik-line.ru) email: [sales@tropik-line.ru](mailto:sales@tropik-line.ru)