

Терморегулятор капиллярного типа для завес с электрическим нагревом

1. Назначение терморегулятора

Терморегулятор поддерживает температуру воздуха в месте установки терморегулятора. Включение терморегулятора происходит вращением ручки установки температуры по часовой стрелке.

2. Установка и подключение

2.1 Снять крышку терморегулятора температуры, открутив четыре самореза на корпусе терморегулятора.

2.2 Закрепить корпус терморегулятора в удобном месте.

Внимание! Пульт не должен располагаться в зоне воздушного потока завесы, иначе срабатывание терморегулятора будет зависеть от температуры потока. Это приведёт к неустойчивой работе реле, включающего обогрев, что снизит ресурс работы.

2.3 Подключить провода сечением $0,5 \div 0,75 \text{ мм}^2$ к клеммным колодкам терморегулятора и завесы по прилагаемой схеме.

2.4 Установить крышку пульта и закрутить саморезы.

3. Схема подключения терморегулятора

